

# INTEX®

## Kako ispustiti vazduh iz filter pumpe

Ukoliko u sistemu filter pumpe ima dosta vazduha protok vode će biti smanjen a sam rad pumpe će postati bučan. Pumpa može čak i u potpunosti prestati sa radom. Kako bi pumpa ispravno radila potrebno je ispustiti vazduh iz sistema. Molimo Vas da ispratite dole navedena uputstva korak-po-korak kako bi ste otklonili problem:

**Korak 1:** Isključite filter pumpu.

**Korak 2:** Okrenite ventil na vrhu poklopca u suprotnom smeru od kazaljke na satu. (Slika 1)

**Korak 3:** Vazduh će izlaziti kroz otvor gde ste odvrnuli ventil.

**Korak 4:** Nakon što voda poteče zatvorite ventil okretanjem u smeru kazaljke na satu. (Slike 2 i 3)

**Korak 5:** Nakon što je oslobođen vazduh iz sistema pumpa se može ponovo uključiti

Prikaz za stariju verziju kertridž filter pumpe



Proces ozračivanja je identičan i sa novim verzijama kertridž filter pumpe.

