

UPUTSTVA ZA UPOTREBU INTEX®

Serbian

46
IO

QuickFill™ Mala USB pumpa

Model AP647 3.7V  20W Rechargeable Battery

PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA



UPOZORENJE

- Samo za upotrebu od strane odraslih.
- Decu treba da se nadzire kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.
- Ne uranjati u vodu ili izlagati aparat kiši ili vodi.
- Nemojte da izlažete uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti ili da ga skladištite u vrućem, zatvorenom prostoru, jer to može da ošteti bateriju.
- Ne koristiti duže od 8 minuta odjednom. Sačekajte najmanje 10 minuta da se ohladi.
- Odspojite aparat kada nije u upotrebi.
- Ne umetati predmete u otvor za dovod ili odvod zraka. Ne zatvarati rupe i otvore za prozračivanje.
- Deca se sa uređajem ne smeju igrati.
- Čišćenje i održavanje može biti samo pod nadzorom.
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dala dopuštenje ili im je objasnila upotrebu aparata osoba odgovorna za njihovu bezbednost.


SLIJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBEGLI OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE I DRUGE OZLJEDE.



OPREZ!

- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, ne izlažite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.

Opšte informacije:

- Za punjenje baterije je potreban eksterni strujni adapter (nije u opsegu isporuke).
- Uverite se da je izlazna snaga eksternog strujnog adaptera, kao što je USB zidni punjač, prenosni USB punjač, punjač za automobil od 12 V ili USB priključak nominalnog napona od 5V  / 1A ili više za optimalan rad.
- Preporučujemo da prvo punjenje traje 3,5 sati pomoću USB zidnog punjača od 5 V / 1 A ili više.
- Maksimalni protok vazduha: 200-230 (l/min.) / 7-8 (CFM) kada je baterija potpuno napunjena.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

2. Za pokretanje postupka naduvavanja ili izduvavanja jednom pritisnite prekidač (5), a za isključivanje ga pritisnite ponovo. Za uključivanje svetla pritisnite i držite prekidač, a za isključivanje svetla pritisnite prekidač još jednom. Pogledajte sl. (7).
NAPOМЕНА: Pumpa i svetlo ne mogu da se istovremeno uključe.

46
IO

SKLADIŠTENJE

Vodite računa da USB kabl ne bude uvučen, savijen ni zavezan u čvor. Labavo smotajte USB kabl i vratite pumpu, USB kabl i mlaznice u ambalažu kad nisu u upotrebi.

Da biste zaštitili bateriju i produžili njen životni vek, vodite računa da bateriju napunite pre dugotrajnog skladištenja, a zatim je punite svaka 3 meseca.

UOBIČAJENI PROBLEMI SA BAZENOM

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Vazдушna pumpa ne radi	<ul style="list-style-type: none"> Pumpa se puni. Pumpa radi kontinuirano 8 minuta, aktiviran je sistem za zaštitu motora. Snaga baterije je preslaba. Pumpa je u režimu rada uštede energije. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite i odspojite USB kabl iz pumpe. Sačekajte 10 minuta pre ponovnog pokretanja pumpe. Potpuno napunite bateriju. Za aktivaciju pritisnite i držite pritisnut prekidač. LED svetlo se uključuje, što ukazuje da je proizvod spreman za upotrebu.
Predmet nije potpuno naduvan nakon 6-7 minuta naduvavanja	<ul style="list-style-type: none"> Predmet za naduvavanje je prevelik. Zračni ventil za naduvavanje predmeta nije potpuno otvoren tijekom napuhavanja. Snaga baterije je preslaba. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite drugu zračnu pumpu sa većim kapacitetom protoka zraka. Koristite šiljastu mlaznicu da do kraja otvorite zračni ventil tijekom napuhavanja. Potpuno napunite bateriju.
LED svetlo ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> LED svetlo radi kontinuirano 1 sat, aktiviran je režim rada uštede energije. Snaga baterije je preslaba. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovo pritisnite i držite prekidač. Potpuno napunite bateriju.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/

Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd.
 to/ai/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/
 Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB
 Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 3